


XMOS（DSD）子卡播放设置教程

1,安装前先将机器电源 USB 线连接好，用解码器控制面板 MENU 键切换到 USB 输入模式，安装压缩包里面驱动 XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2013(v2.19.0).exe



一直点击 next 进行安装！

2，安装 foobar2000 最新版播放器，选择



HA_FB_1.3.2_Asion.exe





点击我接受


选择解码器全部组件包括下拉组件




选择解码器全部组件包括下拉组件




3，安装完成后我们进入 Foobar2000 参数选项界面




打开组件我们会看见最新的 SACD-0.6.6 解码器组件。




4, 打开 foo_out_asio 这个文件夹将三个组件复制到 foobar2000 安装目录里面 C:\Program Files\Foobar2000\components



最新的 ASIO- 2.12 插件已经安装好了。






5, foobar2000 的输出参数, 请选择 foo_dsd_asio




6, 在最新的安装中我们发现有些电脑安装好后没有 foo_dsd_asio 这个选项, 我最后还是找到了原因是因为电脑上没有安装这个输出组件 (如果安装后出现了 foo_dsd_asio 就不要下面这步可以直接跳过)

打开 foo_input_sacd-0.6.6.zip 这个压缩包点击 ASIOProxyInstall-0.6.5.exe 文件进入安装界面






关掉播放器在进入参数设置界面




现在你就可以选择 foo_dsd_asio,


7, 对 foo_dsd_asio 也需要进行设置, 先选中 ASIO 打开 foo_dsd_asio 这个选项



选择 xmos USB 2.0 输出 fs 选择 dsd512



SACD 解码器的设置，选择驱动模式 DSD，采样率选择最高 380000



8，设置完成后就可以进入 SACD 文件的目录，用 foobar2000 打开 ISO 格式的文件进行播放！

如有疑问请联系店主我会为你一一解答！

